

Mewell

Drift och Skötsel

Golvbrunnar och Golvrännor

Det Rostfria stålet

För att det rostfria stålet ska behålla sin yta och sitt motstånd mot korrosion så behöver produkten hållas ren.

I dom flesta fall räcker det att spola med varmt vatten och tvål eller använda ett mildt rengöringsmedel följt av eftersköljning med rent vatten

Missfärgning kan uppstå om det rostfria stålets yta smittas av järnhaltiga material eller påverkas av syror.

Tänk därför på att torka eller spola bort ämnen som kan påverka tex ämnen som innehåller syror.

Brunn/ränna ska rengöras kontinuerligt

Vattenlåset

Dom flesta Mewell vattenlås är delbara för enkel rengöring. Demonteringen för rengöring skruvas eller vrids lös och montering sker på motsvarande sätt med försiktighet.

- **Drag vattenlåset uppåt (eller åt sida) kontrollera att packningen följer med upp (Vissa brunnar sitter packningen i Röret)**
- **Demontera vattenlåset (rengör)**
- **Vrid eller skruva ihop vattenlåset**
- **Kontrollera packningen Smörj in packningen med tvål, rapsolja eller godkänd smörjmedel för livsmedelbruk**
- **Tryck tillbaka vattenlåset med ett jämt tryck fyll vattenlåset/brunnen med vatten**
- **Lägg tillbaka galler eller sil samt eventuellt tillbehör.**

Silkorg och Sandfång

En fylld silkorg eller sandfång begränsar flödet kraftigt och ska därför tömmas/rengöras regelbundet.

Tidsintervallen bestäms hur mycket Brunnen/rännan används.